

Adaptore - Oversigtstabel

Ledningsmaskiner

Værktøj	Item nr.	DB nr.	Virker optimalt med forlænger
Bosch®			
GSR 6-25	AB01E-RC	5384753	✓
GSR 6-45			✓
Hitachi®			
W8VB	AHIE-RC	5384761	✓
W8VB2			✓
W6VB2			✓
W6VB3			✓
W6VA3			✓
W6VA4			✓
W6V3			✓
W6V4			✓
W6VM			✓
W4YD	Ikke mulig	-	-
Hilti®			
SF4000	AHT2E-RC	5384759	Forlænger kan ikke demonteres
SD2500			
SD5000			
SD6000			
ST1800	AHT E-RC	5384760	
ST2500			
Makita®			
6842	AMA4E-RC	5384766	Forlænger kan ikke demonteres
6843			
FS2300 *)	AMA9E-RC	1420805	✓
FS4000 *)			✓
FS6300 *)			✓
SPIT®			
216	ASPITE-RC	1292259	✓
217			✓

*) Se næste side for korrekt montage af adapter

Batterimaskiner

Værktøj	Item nr.	DB nr.	Virker optimalt med forlænger
Bosch®			
GSR 18V-EC TE	AB01E-RC	5384753	✓
DeWalt®			
DCF620N	DWA7G2	1848239	Forlænger kan ikke demonteres
DCF622N *)	DWA3G2	-	Modificering af værktøj for montage af forlænger
DCF624N	DWA9G2	-	✓
Hitachi®			
WF18DSL	Ikke mulig	-	-
Hilti®			
SF4000A	AHT2E-RC	5384759	Forlænger kan ikke demonteres
SD5000A			
ST1800-A22	AHTE-RC	5384760	
Makita®			
BFR550	AMA4E-RC	5384766	Forlænger kan ikke demonteres
BFR750			
BFS550	AMA8E-RC	1390110	
BFS450			
DFR551	Ikke mulig	-	-
DFS250 *)	AMA9E-RC	1420805	✓
DFS251 *)			✓
BFS451 *)			✓
DFS451 *)			✓
DFS452 *)			✓
SPIT®			
216HDI	ASPITE-RC	1292259	✓
Milwaukee®			
FSGC-202X	MIA2G2K	-	Forlænger kan ikke demonteres

*) Se næste side for korrekt montage af adapter

Adaptere - Oversigtstabel

Korrekt montage af AMA9E-RC



Makita gipsskruemaskine.



Fjern dybdestop og bitholder.



Vær sikker på at fjerne alle metalringe og gummideler.



Monér QD-adapter, så den sidder helt tilbage mod maskinen.



Spænd skruen for at fastgøre adapteren.

Korrekt montage af DCF622



Fjern O-ringen på spidsen. Det gøres nemmest med en syl eller spids genstand.



Adapter sættes på spidsen og skubbes helt på plads, og pinolskruer tilspændes.