

## Adaptore - Oversigtstabel

### Ledningsmaskiner

Værktøj	Item nr.	DB nr.	Virker optimalt med forlænger
<b>Bosch®</b>			
GSR 6-25	AB01E-RC	5384753	✓
GSR 6-45			✓
<b>Hitachi®</b>			
W8VB	AHIE-RC	5384761	✓
W8VB2			✓
W6VB2			✓
W6VB3			✓
W6VA3			✓
W6VA4			✓
W6V3			✓
W6V4			✓
W6VM			✓
W4YD	Ikke mulig	-	-
<b>Hilti®</b>			
SF4000	AHT2E-RC	5384759	Forlænger kan ikke demonteres
SD2500			
SD5000			
SD6000			
ST1800	AHTE-RC	5384760	
ST2500			
<b>Makita®</b>			
6842	AMA4E-RC	5384766	Forlænger kan ikke demonteres
6843			
FS2300 *)	AMA9E-RC	1420805	✓
FS4000 *)			✓
FS4300 *)			✓
FS6300 *)			✓
<b>SPIT®</b>			
216	ASPITE-RC	1292259	✓
217			✓

\*) Se side 2 for korrekt montage af adapter

### Batterimaskiner

Værktøj	Item nr.	DB nr.	Virker optimalt med forlænger
<b>Bosch®</b>			
GSR 18V-EC TE	AB01E-RC	5384753	✓
GTB18V-45	QD GTB Special	-	✓
<b>DeWalt®</b>			
DCF620N	DWA7G2	1848239	Forlænger kan ikke demonteres
DCF622N *)	DWA3G2	-	Modificering af værktøj for montage af forlænger
DCF624N	DWA9G2	-	✓
<b>Hitachi®</b>			
WF18DSL	Ikke mulig	-	-
<b>Hilti®</b>			
SF4000A	AHT2E-RC	5384759	Forlænger kan ikke demonteres
SD5000A			
ST1800-A22	AHTE-RC	5384760	
<b>Makita®</b>			
BFR550	AMA4E-RC	5384766	Forlænger kan ikke demonteres
BFR750			
BFS550	AMA8E-RC	1390110	
BFS450			
DFR450	AMA8E-RC	1390110	
DFR452	QD HF Special	-	
DFR453			
DFR550	AMA8E-RC	1390110	
DFR551	QD HF Special	-	
DFR552			
DFR750	AMA8E-RC	1390110	
DFS250 *)	AMA9E-RC	1420805	✓
DFS251 *)			✓
BFS451 *)			✓
DFS451 *)			✓
DFS452 *)			✓
<b>SPIT®</b>			
216HDI	ASPITE-RC	1292259	✓
<b>Milwaukee®</b>			
FSGC-202X	MIA2G2K	-	Forlænger kan ikke demonteres

\*) Se side 2 for korrekt montage af adapter

## Adaptore - Oversigtstabel

### Korrekt montage af AMA9E-RC



Makita gipsskruemaskine.



Fjern dybdestop og bitholder.



Vær sikker på at fjerne alle metalringe og gummidele.



Monér QD-adapter, så den sidder helt tilbage mod maskinen.



Spænd skruen for at fastgøre adapteren.

### Korrekt montage af DCF622



Fjern O-ringen på spidsen. Det gøres nemmest med en syl eller spids genstand.



Adapter sættes på spidsen og skubbes helt på plads, og pinolskruer tilspændes.