



Materiale:
S250GD

Vimobeslagene anvendes til fastgørelse af vinduer for optagelse af vindlast. Med vimobeslagene kan man udskyde isættelsen af vinduer til sent i byggeprocessen og dermed slippe for afdækning, efterrensning og lige så vigtigt få en ubrudt isolering omkring vinduerne. Vimobeslagene fastgøres med bolte i bagmuren og CSA5,0x35 beslagskruer til vinduet. Til samling mellem VIMOV og VIMOP anvendes medfølgende bolt og underlagsskive.

Tabel 1

Art.Nr Nyt	Art.Nr. Gammelt	Mål [mm]			Huller	
		A	B	C	Ø	Antal
VIMOV	10100	114	68	40	6 9	8 4
VIMOP130-B	10130	130	55	-	5	4
VIMOP155	10155	155	55	-	6 11x20	6 3
VIMOP180-B	10180	180	60	-	5	4
VIMOP250-B	10250	250	60	-	6 11	9 6

